

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG MẠNG KÉP GSM&PSTN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESC-08P GSM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESC-08P GSM

I.Tính năng sản phẩm:

- Hỗ trợ màn hình LCD hiển thị báo vùng.
- Hỗ trợ sử dụng mạng kép GSM và PSTN.
- Hỗ trợ 99 vùng không dây, 4 vùng có dây (tùy chọn NO hoặc NC).
- Gọi đến 9 số điện thoại và nhấn tin đến 6 số điện thoại khi có báo động xảy ra.
- 4 nhóm lịch trình thiết lập thời gian tự động tắt/mở kích hoạt cho trung tâm.
- Tùy ý chọn vùng vào 4 nhóm lịch trình thời gian.
- 3 cách lập trình: sử dụng bàn phím trên trung tâm/ gọi điện thoại/nhắn tin.
- 8 loại báo động thiết lập tương ứng từng vùng: Normal, Stay,Intelligent, Emergency, Closed, Help senior, Welcome and Chime.
- Tùy ý chọn vùng vào cuộc gọi cho bất kỳ số điện thoại khi có báo động xảy ra.
- Ghi âm và phát lại đến 10 giây.
- Dễ dàng thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin điều khiển từ xa bằng điện thoại: tắt/mở kích hoạt, giám sát, đàm thoại....
- Thiết lập độ dài thời gian hú còi (0-20 phút).
- Thiết lập cấp độ từ nhỏ đến lớn âm thanh còi phát ra (00-99).
- Chức năng khóa bàn phím tự động.
- Có thể kiểm tra tất cả thông tin hiện hành của trung tâm bằng tin nhắn: thời gian hiện hành, lịch trình báo động, số điện thoại đã lưu, trạng thái hiện hành...
- Thiết lập nội dung tin nhắn cho từng vùng...(max : 25 ký tự)

II.Thông số kỹ thuật:

- Nguồn cấp: DC9-12V.
- Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái tĩnh: < 25mA.
- Dòng điện tiêu thụ ở trạng thái báo động: <450mA.
- Tần số nhận tín hiệu sóng: 433MHz, PT2262/1.5-4.7M, EV1527/300K.
- Tần số GSM : tùy chọn GSM 850/900/1800/1900MHz.
- Pin dự phòng : NI-HI AAA*6, DC7,2V.
- Âm thanh báo động: 110db.

III.Hướng dẫn lập trình các chức năng cơ bản

- Gắn thẻ Sim hoặc kết nối đường line điện thoại,kết nối nguồn cho trung tâm..Trung tâm báo động sẽ phát ra giọng nói: “Welcone to use alarm system” và bắt đầu kiểm tra nhận Sim. Màn hình sẽ hiển thị “ GSM Signal” nhấp nháy, có nghĩa là đang tìm kiếm sóng của Sim (tìm kiếm khoảng 10 phút). Khi màn hình hiển thị “ GSM Signal” không nhấp nháy nữa có nghĩa là đã bắt được sóng. Màn hình hiển thị “Phone Line” nghĩa là đường line đã được kết nối thành công.
- Khi chuyển công tắc nguồn sang vị trí “ON” là chuyển sang chế độ sạc Pin và màn hình sẽ hiển thị AC adaptor.

1.Ghi âm giọng nói

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

-Nhấn # 19 #, bắt đầu nói vào Micro trên trung tâm đoạn ghi âm cần ghi. Trung tâm sẽ ghi âm trong 10 giây và sau đó tự động thoát ra. Nhấn * # để thoát khỏi chế độ ghi.

2.Cài thêm remote điều khiển cho trung tâm.

-Nhấn # 07 + 00-99(2 ký tự của vùng từ vùng 0-99) + #. Lúc này trung tâm bắt đầu dò tìm tín hiệu remote cần thêm vào.Sau đó nhấn bất kỳ phím trên remote để gửi tín hiệu về trung tâm.

Ví dụ: Muốn cài thêm remote thứ 03 cho trung tâm.

Nhấn # 07 03(remote thứ 3) #.Sau đó ấn phím bất kỳ trên remote để phát tín hiệu về trung tâm. Khi trung tâm phát ra 2 tiếng “ beep beep” có nghĩa là remote thứ 3 đã cài đặt thành công.

Lưu ý: trung tâm hỗ trợ cài thêm đến 99 remote điều khiển.

3.Xóa remote điều khiển.

-Xóa 1 remote tùy ý: Nhấn #08 +00-99(2 ký tự của vùng từ vùng 0-99) + #.

-Xóa tất cả các remote: Nhấn #08 + ** + #.

Ví dụ: Muốn xóa remote thứ 03.

Nhấn #08 03(remote thứ 3) #. *# để thoát khỏi lập trình.

4.Cài thêm đầu dò cho trung tâm: (cửa từ, hồng ngoại..)

-Nhấn # 09 + 00-99(2 ký tự của vùng từ vùng 0-99) + #. Lúc này trung tâm bắt đầu dò tìm tín hiệu từ các đầu dò cần thêm vào.Sau đó kích hoạt đầu dò để gửi tín hiệu về trung tâm.

Ví dụ: Muốn cài thêm cửa từ thứ 04

Nhấn # 09 04(cửa từ thứ 04) #. Sau đó kích hoạt đầu dò bằng cách mở cửa để phát tín hiệu về trung tâm. Khi trung tâm phát ra 2 tiếng “ beep beep” có nghĩa là cửa từ thứ 4 đã cài đặt thành công.

Lưu ý: trung tâm hỗ trợ cài thêm đến 99 đầu dò.

5.Xóa đầu dò.

-Xóa 1 đầu dò tùy ý: Nhấn #10 +00-99(2 ký tự của vùng từ vùng 0-99) + #.

-Xóa tất cả các đầu dò: Nhấn #10 + ** + #.

Ví dụ: Muốn xóa cửa từ thứ 04.

Nhấn #10 04(cửa từ thứ 4) #. *# để thoát khỏi lập trình.

IV.Hướng dẫn lập trình các chức năng đặc biệt:

STT	Chức năng	Cú Pháp	Diễn giải
1	Thiết lập báo qua điện bằng cuộc gọi khi có báo động (hỗ trợ lưu	Cú pháp: 3 + 1-9(số điện thoại thứ tự từ 1-9) + số điện	<u>Ví dụ:</u> muốn lưu số điện thoại 0909133133 là số thứ nhất để thực hiện cuộc gọi. <u>Cách 1:</u> Sử dụng bàn phím trung tâm để

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

	tối đa 9 số điện thoại)	thoại + #	<p>lập trình Ấn #3 1 0909133133 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #3 1 0909133133 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234310909133133# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm. Và sau đó, trung tâm sẽ gửi lại tin nhắn với nội dung” Group phone 1 number 0909133133”, có nghĩa là cài đặt thành công.</p> <p>Ghi chú: Số điện thoại thứ 7,8,9 được sử dụng cho vùng đặc biệt(Help Senior).</p> <p>Lưu ý: Trung tâm sẽ gọi xoay vòng mặc định 3 lần/1 số điện thoại(có thể lập trình số lần tùy ý).</p> <p>Tương tự: lưu số thứ 2 là : # 3 2 số điện thoại#, số thứ 3 là #3 3.....</p>
2	Xóa số điện thoại (báo bằng cuộc gọi)	<p>Cú pháp: 3 + 1-9(số điện thoại thứ tự từ 1-9) #</p>	<p>Ví dụ: Muốn xóa số điện thoại thứ nhất</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #3 1 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #3 1 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 123431# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
3	Thiết lập báo qua điện bằng tin nhắn khi có báo động (hỗ trợ lưu tối đa 6 số điện thoại)	<p>Cú pháp: 4 + 1-6(số điện thoại thứ tự từ 1-6) + số điện thoại + #</p>	<p>Ví dụ: muốn lưu số điện thoại 0909133133 là số thứ nhất để gửi tin nhắn.</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #4 1 0909133133 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #4 1 0909133133 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234410909133133# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm. Và sau đó, trung tâm sẽ gửi lại tin nhắn với nội dung “Group 1 SMS number 0909133133”, có nghĩa là cài đặt thành công.</p>

4	Xóa số điện thoại (báo bằng tin nhắn)	Cú pháp: 4 + 1-6(số điện thoại thứ tự từ 1-6) #	<p>Ví dụ: Muốn xóa số điện thoại thứ nhất</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #4 1 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #4 1 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 123441# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
5	Thay đổi Mật khẩu(Password)	Cú pháp: 50 + Mật khẩu mới (4 ký tự số) #	<p>Mật khẩu mặc định là 1234.</p> <p>Ví dụ: Muốn thay đổi mật khẩu là 4321.</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #50 4321 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #50 4321 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234504321# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
6	Thiết lập thời gian trở vào chế độ kích hoạt	Cú pháp: 51 + 00-99 (giờ) #	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập độ trễ thời gian vào là 60 giây</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #51 60 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #51 60 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12345160# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
7	Thiết lập thời gian trở ra khi báo động	Cú pháp: 52 + 00-99 (giờ) #	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập độ trễ thời gian vào là 60 giây</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #52 60 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó</p>

			nhập Pass(mặc định 1234), ấn #52 60 #.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12345260# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.
8	Thiết lập độ dài thời gian còi hú	Cú pháp: 53 + 00-20 (phút) #	Ví dụ: Muốn thiết lập độ dài thời gian còi hú là 5 phút Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #53 05 #. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #53 05#.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12345305# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.
9	Thiết lập tùy chọn vùng mà remote có thể quản lý	Cú pháp: 54 + 00-99(chọn remote cần quản lý) + 00-99 (khoảng vùng cần quản lý) + #	Ví dụ: Muốn thiết lập remote số 02 quản lý từ vùng 05 đến vùng 20. Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #54 02 0520 #. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #54 02 0520#.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 123454020520# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.
10	Thiết lập ngày giờ hệ thống	Cú pháp: 56 + năm(4 ký tự) + tháng (2 ký tự) + ngày (2 ký tự) + giờ(2 ký tự) + phút (2 ký tự) + giây(2 ký tự) + #.	Ví dụ: Muốn thiết lập ngày 02/09/2011, 9:10:27 am Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #56 2012 09 02 091027 #. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #56 2012 09 02 091027 #.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12345620120902091027 # và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.
11	Thiết lập lịch trình	Hỗ trợ 4	Ví dụ: Muốn thiết lập lịch trình đoạn 1

	thời gian tự động tắt/mở kích hoạt cho trung tâm.	<p>đoạn/ngày</p> <p>Cú pháp: 57 + Đoạn(01-04) + giờ:phút(thời gian mở kích hoạt) + giờ:phút (thời gian tắt kích hoạt) +thứ (trong tuần)#.</p> <p>1: thứ 2 2: thứ 3 ... 7: chủ nhật</p>	<p>tắt/mở kích hoạt từ 22:00pm đến 07:00 am từ thứ 2 đến chủ nhật</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #57 01 2200 0700 1234567 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #57 01 2200 0700 1234567 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12345701220007001234567 # và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
12	Thiết lập tùy chọn khoảng vùng vào đoạn lịch trình	<p>Cú pháp: 58 + Đoạn(01-04) + 00-99 (khoảng vùng cần chọn) + #</p>	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập chọn khoảng từ vùng 00 đến vùng 50 vào đoạn 2</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #58 02 0050 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #58 02 0050 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 123458020050# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
13	Thiết lập loại báo động cho vùng	<p>Cú pháp: 60 + 00-99(chọn vùng) + 1-8(loại báo động + [0/1] #</p>	<p>Các loại báo động:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Normal 2.Stay arm 3.Intelligen 4: Emergency 5.Close 6.Chime 7.Welcome 8.Help senior 0: Tắt âm thanh, 1:Mở âm thanh <p>Ví dụ: Muốn thiết lập vùng 02 có loại báo động là “CHIME” , mở âm thanh</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #60 02 6 1 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó</p>

			<p>nhập Pass(mặc định 1234), ấn #60 02 6 1 #.*# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234600261 # và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
14	Thiết lập vùng có dây tùy chọn NC hoặc NO	<p>Cú pháp: 61 + 51-54(vùng có dây) + 1-8(loại báo động + [0/1] #.</p>	<p>4 vùng có dây tương ứng Z1 = 51 Z2 = 52 Z3 = 53 Z4 = 54 0: NO; 1: NC Ví dụ: Muốn thiết lập vùng có dây 51 là NC Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #61 51 1 #. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #61 51 1 #.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 123461511 # và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
15	Tùy ý chọn vùng vào cuộc gọi cho bất kỳ số điện thoại.	<p>Cú pháp: 63 + 00-99(khoảng vùng cần chọn) + 123456(6 nhóm số điện thoại mà trung tâm sẽ gọi và đã lưu vào trung tâm) #.</p>	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập khoảng từ vùng 00 đến vùng 20 gọi đến nhóm số điện thoại 1,2,3 khi có báo động Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #63 0020 123 #. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #63 0020 123 #.*# để thoát. Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234630020123# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
16	Tắt âm thanh giọng nói trên trung tâm	<p>Cú pháp: 11 + [0/1]#. 0: Tắt 1: Mở</p>	<p>Ví dụ: Muốn tắt âm thanh Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #11 0#. *# để thoát. Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #11 0#. *#</p>

			<p>để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234110# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
17	Tắt/Mở chức năng gửi tin nhắn	<p>Cú pháp: 12 + [0/1]#.</p> <p>0: Tắt 1: Mở</p>	<p>Ví dụ: Muốn tắt chức năng gửi tin nhắn</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #12 0#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #12 0#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234120# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
18	Báo động khi cắt line điện thoại	<p>Cú pháp: 13 + [0/1]#.</p> <p>0: Tắt 1: Mở</p>	<p>Ví dụ: Muốn mở chức năng báo động khi cắt line điện thoại.</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #13 1#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #13 1#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234131# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
19	Điều chỉnh tăng giảm âm thanh báo động từ còi	<p>Cú pháp: 14 + 00-99(cấp độ âm thanh) #</p> <p>00: không có thanh 99: âm thanh lớn nhất</p>	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập độ lớn âm thanh ở cấp độ 50</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình Ấn #14 50#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #14 50#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12341450# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
20	Chức năng tự động khóa phím	<p>Cú pháp: 17 + [0/1]#.</p> <p>0: Tắt</p>	<p>Ví dụ: Muốn mở chức năng khóa phím.</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình</p>

		1: Mở	<p>Ấn #17 1#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #17 1#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234171# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p> <p>Lưu ý: Mở phím bằng cách nhập mật khẩu mặc định 1234</p>
21	Thiết lập số lần đổ chuông khi gọi đến trung tâm để điều khiển từ xa	Cú pháp: 18 + 00-99 (số lần)#.	<p>Ví dụ: Muốn thiết lập số lần đổ chuông là 6</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình</p> <p>Ấn #18 06#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #18 06#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12341806# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
23	Tắt/Mở chức năng sử dụng Sim	Cú pháp: 21 + [0/1]#. 0: Tắt 1: Mở	<p>Ví dụ: Chỉ muốn sử dụng đường Line, Tắt sử dụng Sim</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình</p> <p>Ấn #21 0#. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #21 0#. *# để thoát.</p> <p>Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 1234210# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.</p>
24	Khôi phục mặc định nhà cung cấp	Cú pháp: 9898 #.	<p>Lưu ý: Chức năng này chỉ khôi phục mặc định về cấu hình các đầu dò cảm biến và remote điều khiển</p> <p>Cách 1: Sử dụng bàn phím trung tâm để lập trình</p> <p>Ấn #9898 #. *# để thoát.</p> <p>Cách2: Sử dụng điện thoại gọi đến số trung tâm(số thẻ Sim hoặc số Line).Sau đó nhập Pass(mặc định 1234), ấn #9898#. *# để thoát.</p>

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

			Cách 3: sử dụng điện thoại soạn tin 12349898# và gửi đến thẻ Sim của trung tâm.
25	Khôi phục mặc định toàn bộ hệ thống	Cú pháp: Ấn giữ nút “ARM” trên bàn phím và mở nguồn	Ngắt nguồn cấp từ adaptor và nguồn từ Pin cấp cho hệ thống. Ấn giữ nút “ARM” và đồng thời mở nguồn. Trung tâm sẽ phát ra tiếng “beep” khoảng 5 giây, có nghĩa là khôi phục thành công.

V.Kiểm tra các thông tin đã cấu hình cho trung tâm:

Nhấn phím “QUERY” .Sau đó, nhập cú pháp để tìm thông tin theo bảng sau:

STT	Nội dung cần tìm	Cú pháp cần nhập
1	Kiểm tra số điện thoại đã lưu, khi báo động trung tâm sẽ thực hiện cuộc gọi	3+ 1-9(số nhóm điện thoại) +#.Lúc này trung tâm sẽ hiển thị thông tin trên màn hình
2	Kiểm tra số điện thoại đã lưu, khi báo động trung tâm sẽ thực hiện nhắn tin.	4+ 1-6(số nhóm điện thoại) +#.
3	Kiểm tra thông tin mật khẩu	50+#
4	Kiểm tra độ trễ thời gian vào kích hoạt	51 + #
5	Kiểm tra độ trễ thời gian ra chế độ báo động	52 + #
6	Kiểm tra độ dài thời gian còi hú	53 + #
7	Kiểm tra khoảng vùng mà remote có thể quản lý	54+ 00-99 (số thứ tự remote quản lý)+# <u>Ví dụ:</u> muốn kiểm tra remote số 1 quản lý khoảng vùng nào. 5401#
8	Kiểm tra lịch trình tự động Tắt/Mở kích hoạt báo động	57+ 01-04(đoạn lịch trình) +#
9	Kiểm tra khoảng vùng đã được chọn vào đoạn lịch trình	58+ 01-04(đoạn lịch trình) +#
10	Kiểm tra loại báo động của từng vùng	60 + 00-99(chọn vùng) +#
11	Kiểm tra chế độ NC/NO của vùng có dây	61+ 51-54(chọn vùng)+#
12	Kiểm tra số nhóm điện thoại mà vùng được chọn vào cuộc gọi.	63+00-99(vùng được chọn)+#
13	Kiểm tra chế độ Tắt/Mở âm thanh giọng nói trên trung tâm.	11+#
14	Kiểm tra chế độ Tắt/Mở báo động khi đường line điện thoại bị cắt.	13+#
15	Kiểm tra cấp độ âm thanh báo động	14+#
16	Kiểm tra chức năng khóa phím tự động	17+#
17	Kiểm tra số lần đổ chuông khi gọi đến trung tâm	18+#
18	Kiểm tra thông tin Tắt/Mở chức năng Sim	21+#
19	Kiểm tra thông tin đã báo động	9900+#

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

		ấn 8: thông tin kế tiếp ấn 0: lùi sau
--	--	--

VI Điều khiển từ xa và kiểm tra trạng thái hiện hành của trung tâm bằng tin nhắn:

Sử dụng điện thoại để soạn tin và gửi đến thẻ Sim của trung tâm với cú pháp như bảng sau:

STT	Nội dung cần tìm	Cú pháp soạn tin
1	Điều khiển tắt kích hoạt trung tâm	12340# Lưu ý: 1234 là mật khẩu mặc định
2	Điều khiển mở kích hoạt trung tâm ở chế độ “Normal”	12341#
3	Điều khiển mở kích hoạt trung tâm ở chế độ “Stay”	12342#
4	Điều khiển mở chế độ báo động ra (NO-COM)	12343#
5	Điều khiển tắt chế độ báo động ra (NO-COM)	12344#
6	Kiểm tra nguồn cấp hiện tại cho trung tâm (ON/OFF)	12346#
7	Kiểm tra thông tin hiện tại của trung tâm	123411#
8	Kiểm tra chế độ chống cắt line điện thoại và số lần đồ chuông	123413#
9	Kiểm tra số điện thoại đã lưu trong nhóm (trung tâm sẽ thực hiện cuộc gọi khi báo động)	30+ 01-09(nhóm số điện thoại)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra số nhóm 1 Soạn tin: 12343001# và gửi đến thẻ Sim trung tâm.
10	Kiểm tra số điện thoại đã lưu trong nhóm (trung tâm sẽ thực hiện nhắn tin khi báo động)	40+ 01-06(nhóm điện thoại) +# Ví dụ: Muốn kiểm tra số nhóm 1 Soạn tin: 12344001# và gửi đến thẻ Sim trung tâm.
11	Kiểm tra khoảng vùng của từng remote quản lý	54+ 00-99(chọn remote quản lý)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra remote số 1 quản lý khoảng vùng nào. Soạn tin: 12345401# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
12	Kiểm tra thời gian hiện tại của trung tâm	123456#
13	Kiểm tra thời gian tự động Tắt/Mở kích hoạt của từng Đoạn lịch trình	57+01-04(đoạn lịch trình cần kiểm tra)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra thời gian của đoạn 1 Soạn tin: 12345701# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
14	Kiểm tra loại báo động của từng vùng	60+00-99(chọn vùng cần kiểm

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

		tra)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra loại báo động của vùng 1 Soạn tin: 12346001# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
15	Kiểm tra chế độ NO/NC của vùng có dây	61+51-54(chọn vùng có dây)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra chế độ NC/NO của vùng 51 Soạn tin: 12346151# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
16	Kiểm tra vùng được chọn vào cuộc gọi cho bất kỳ số điện thoại	63+00-99(chọn vùng)+# Ví dụ: Muốn kiểm tra vùng 01 thuộc nhóm số điện thoại nào. Soạn tin: 12346301# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
17	Thiết lập nội dung tin nhắn cho từng vùng Lưu ý: Nội dung tin nhắn tối đa 25 ký tự	80+00-99(chọn vùng)+ “nội dung tin nhắn” +# Ví dụ: Muốn nội dung tin nhắn của vùng 1 là “ báo động cửa trước” Soạn tin: 12348001 bd cua truoc# và gửi đến thẻ Sim trung tâm
18	Kiểm tra lại nội dung tin nhắn của từng vùng	81+00-99(chọn vùng)+ # Ví dụ: Muốn kiểm tra nội dung tin nhắn của vùng 1 là gì. Soạn tin: 12348101 # và gửi đến thẻ Sim trung tâm

VI.Tắt/Mở từ xa khi trung tâm gọi đến số điện thoại:

Khi có báo động xảy ra, trung tâm sẽ tự động gọi báo cáo đến số điện thoại đã được lưu trữ trong trung tâm. Khi nhắc máy, người sử dụng sẽ nghe được đoạn ghi âm, trong khoảng thời gian 20 giây, người sử dụng có thể nhấn các phím số trên điện thoại để điều khiển trung tâm.

- | | |
|---|------------------------------|
| [1]: Kích hoạt | [2]: Tắt báo động |
| [3]: Mở chức năng giám sát | [4]: Tắt chức năng giám sát |
| [5]: Mở chức năng đàm thoại | [6]: Tắt chức năng đàm thoại |
| [7]: Mở hù còi | [8]: Tắt hù còi. |
| [9]: Mở chức năng báo động (Com và NO) | |
| [0]: Tắt chức năng báo động (Com và NO) | |
| [*]: kết thúc cuộc gọi ,trung tâm sẽ không quay đến số kế tiếp. | |

VII.Điều khiển từ xa bằng điện thoại khi gọi đến trung tâm

Thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại của trung tâm, sau đó, người dùng sẽ nghe tiếng đổ chuông thông thường với số lần mình đã thiết lập, sau đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh yêu cầu nhập mật khẩu (mật khẩu mặc định là:1234). Sau đó nhấn # để vào chế độ điều khiển và bắt đầu nhấn các phím số trên điện thoại để điều khiển trung tâm.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail support@escort.com.vn

- | | |
|---|------------------------------|
| [1]: Kích hoạt | [2]: Tắt báo động |
| [3]: Mở chức năng giám sát | [4]: Tắt chức năng giám sát |
| [5]: Mở chức năng đàm thoại | [6]: Tắt chức năng đàm thoại |
| [7]: Mở hủ còi | [8]: Tắt hủ còi. |
| [9]: Mở chức năng báo động (Com và NO) | |
| [0]: Tắt chức năng báo động (Com và NO) | |

VIII. Diễn giải các loại báo động:

STT	Loại báo động	Diễn giải
1	Normal	Trung tâm chỉ báo động ở trạng thái kích hoạt, Tắt Kích hoạt thì trung tâm sẽ không báo động.
2	Stay arm	Những đầu dò nằm trong vùng này sẽ không hoạt động cho dù có kích hoạt
3	Intelligent	Những đầu dò nằm trong loại này. Khi đầu dò phát hiện lần đầu thì sẽ không kích hoạt báo động, nhưng phát hiện lần thứ 2 sẽ báo động ngay lập tức
4	Emergency	Những đầu dò nằm trong vùng này sẽ kích hoạt báo động 24/24 nếu phát hiện sự cố. Thường sử dụng cho đầu dò Gas, khói, nhiệt...
5	Close	Khóa vùng, không cho hoạt động nữa.
6	Chime	Những đầu dò nằm trong vùng này, Chế độ chuông báo khách “ding dong”
7	Welcome	Những đầu dò nằm trong vùng này. Khi ở chế độ mở kích hoạt, đầu dò phát hiện sẽ kích hoạt trung tâm báo động, Khi ở chế độ tắt kích hoạt, đầu dò phát hiện sẽ kích hoạt trung tâm phát ra lời chào “Welcome”.
8	Help Senior	Vùng cần trợ giúp khẩn cấp

IX. Trạng thái mặc định của hệ thống:

STT	Loại báo động	Diễn giải
1	Mật khẩu	1234
2	Remote điều khiển	Mở
3	Báo động khi Line bị cắt	Tắt
4	Độ dài thời gian hủ còi	1 phút
5	Độ trễ vào và ra báo động	Không
6	Trạng thái vùng có dây 51-54	NO
7	Chức năng nhấn tin	Mở
8	Số lần rung chuông khi gọi điện thoại điều khiển từ xa	8 lần

