


- Hướng dẫn cách cài đặt các cảnh báo , chống trộm - phát hiện vật thông minh.


- Cảnh báo khi phát hiện chuyển động :

Menu chính -> Sự kiện -> Phát hiện -> Chuyển động




- Cảnh báo khi phát hiện mất video : mất tín hiệu từ Camera về đầu ghi có thể do Camera lỗi , cáp lỗi hoặc mất trộm Camera...

Menu chính -> Sự kiện -> Phát hiện -> Mất video




- Cảnh báo khi phát hiện hình ảnh trên kênh ghi bị che phủ : **Menu chính -> Sự kiện -> Phát hiện -> Bị che phủ**



- Tripwire : Cảnh báo khi phát hiện chuyển động vượt qua hàng rào ảo , tự vẽ hàng rào , cảnh báo theo thời gian bạn thiết lập , chống trộm hoàn hảo :

Menu chính -> Sự kiện -> Thông minh -> Tripwire




Mục "4" thiết lập ở trên được biểu thị ở hình bên dưới :



- Vùng cảnh báo : vẽ ra một vùng không gian , khi có vật di chuyển vào trong vùng
- ra ngoài vùng hoặc cả hai thì sẽ có cảnh báo :

Menu chính -> Sự kiện -> Thông minh -> Vùng cảnh báo



Mục "4" thiết lập ở trên được biểu thị ở hình bên dưới :

area1 1

area2 2

area3 3

area4 4

Tên thuộc

Cả hai



Thiết lập khi có vật
di chuyển vào
trong vùng - ra
ngoài vùng hoặc cả
hai thì sẽ có cảnh
báo

